



Allumer et régler la pendule en mode byo-yomi

Appuyer sur «Power» (1).
 Appuyer sur «Time» (2) pour afficher 2 dans «Mode de jeu» (c).
 Modifier en tournant la molette (4) et valider en appuyant dessus, le temps principal (h:mm) et le byo-yomi (ss) («Temps» (a)), et le nombre de byo-yomi («Nombre de byo-yomi» (b)). Appuyer sur «Cancel» (3) permet de revenir à la sélection précédente.

Pour démarrer le décompte, appuyer sur le bouton poussoir de votre côté.

Régler le son

Appuyer sur «Lang/Vol» (7).
 Sélectionner la langue voulue (Japonais, Coréen, Chinois, Anglais, Aucun) («Langue» (d)) avec la molette (4) et valider en appuyant dessus, pour le joueur de gauche, puis le joueur de droite.
 Sélectionner le volume voulue (0, 1, 2 ou 3) («Volume sonore» (e)) avec la molette (4) et valider en appuyant dessus.