



1	2	3	4	5	5
On/Off Settings	Corr./Retour	Set	Pause	Check	Lumière/Son
「電源/設定」	「修正/戻る」	「決定」	「中断」	「確認/切替」	「光り/音」

Régler le temps:

Pressez ① "settings", puis pressez ③ "set".

Pour définir le temps d'un côté, pressez ⑤ "check".

Les leds montrent alors le côté sélectionné. Puis pressez ③ "set".

Définir les heures en tournant la molette. Puis pressez ③ "set".

Définir les minutes en tournant la molette. Puis pressez ③ "set".

Définir le byoyomi en tournant la molette. Puis pressez ③ "set".

Régler la lumière & le son

Avant la partie, pressez ⑥ "Lumière / Son"

Pendant la partie, pressez ④ "Pause", puis ⑥ "Lumière / Son".

En tournant la molette, activez ou non l'éclairage, pressez ③ "set".

Il y a 3 sortes de sons possibles. Par défaut le son 2 est actif.

Tournez la molette pour choisir le son, ou pour le désactiver.

Pressez ③ "set" pour terminer.

